



Schwebezeitverlängerer - So geht's!

Sobald das Pumpventil auf die Flasche gedreht und entriegelt wurde, kann es auch schon los gehen...

- 1. Die Pumpe einige Male vollständig durchdrücken, bis das erste Gel herauskommt.**
- 2. Den gewünschten Ballon vollständig über den Füllstutzen stülpen, sodass das Gel im Anschluss in den "Bauch" des Ballons gelangt.**
- 3. Mit Zeigefinger und Daumen den Ballon unmittelbar hinter dem Einfüllstutzen, an dem Punkt an dem das Gel aus der Pumpe austritt, gut fixieren.**
- 4. Nun die Pumpe langsam herunterdrücken und mit den fixierenden Fingern die Menge des austretenden Gels prüfen. Ein Ballon mit einem Durchmesser von 30 cm benötigt ungefähr die Gelmenge einer Erbsengröße. Bedenke, dass zu viel Gel dazu führen kann, dass der Ballon nicht mehr schwebt. Also verwende es stets sparsam.**
- 5. Zum Abziehen den Hals des Ballons an der Einfüllstelle fest zudrücken, sodass kein Gel in den Hals gelangen kann.**
- 6. Im Anschluss, durch reiben, das Gel gleichmäßig im Ballon verteilen.**
- 7. Den Ballon mit Helium füllen - Und fertig!**